

Volkshochschule Tübingen – Interaktive Whiteboards

Das Ende des Tafelwischens ist da!



Seit Juni erhalten unsere Kursleitenden in unserem Gebäude nicht nur den Schlüssel für den Schulungsraum, sondern auch noch einen Stift für unsere neuen interaktiven Whiteboards. Diesen geben Sie bitte auch nach Kursende wieder mit dem Schlüssel bei den Hausmeistern ab bzw. werfen beides in den Briefkasten.

Um mit den neuen interaktiven Whiteboards direkt als Tafelersatz arbeiten zu können, soll diese Kurzanleitung dienen.


Der Einschaltknopf für die Whiteboards befindet sich an der Gerätevorderseite links unten. Direkt daneben sind die Knöpfe zur Lautstärkeeinstellung. Seitlich hinten am Gerät befinden sich zwei Knöpfe, um das Whiteboard nach oben bzw. unten zu fahren und somit die optimale Höhe einstellen zu können.




Nach dem Einschalten erscheint folgendes Startbild:



Nach dem Klick mit dem Stift auf Tafel / Whiteboard erscheint die Tafelansicht



Es kann nun mit dem Stift direkt geschrieben werden.



Wenn eine Tafel vollgeschrieben ist, kann über das Plus (+) Zeichen im rechten Bereich der unteren Leiste am Bildschirm eine weitere, leere Seite erstellt werden. Über die Schaltflächen < und > können Sie zwischen den einzelnen Tafelseiten hin- und her blättern. Durch einen Klick auf die Seitenzahl erhält man eine Übersicht über alle bereits beschriebenen Seiten und kann direkt auf eine gewünschte Seite springen.

Auf der Leiste am unteren Bildschirmrand sind noch Schaltflächen für die Einstellung der Schriftfarbe, Stiftstärke, Radierer und Schaltflächen für zurück bzw. vorwärts, wie sie auch in Programmen wie z.B. Microsoft Word vorhanden sind. Einfach mal ausprobieren.

Zum Ausschalten einfach wieder den Ein/Aus Knopf drücken und es erscheint eine Abfrage, ob die Seiten gespeichert werden sollen. Mit Klick auf EXIT fährt das Whiteboard dann von selbst herunter.

